



Használati utasítás



Multi Grill 4 in 1


01.112536.01.002

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA



Használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a zsinór nem akadhat bele.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- A felhasználó nem hagyhatja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva.
- Ez a készülék csak háztartási célokra és csak arra a célra használható, amire készült.
- Ezt a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak vezetékeit 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva kell tartani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet.
- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- A tűz- és áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A felület használat közben felforrósodhat. 

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Termosztát
2. Vezérlőlámpa
3. Rácslapok lapos + bordázott
4. Waffellemezek
5. Kagylós tányérok
6. Zsíros tálca

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Távolítsa el a matricákat, a védőfóliát vagy a műanyagot a készülékről.
- Helyezze a készüléket egy sima, stabil felületre, és biztosítson legalább 10 cm. szabad helyet a készülék körül. Ez a készülék nem alkalmas szekrénybe való beszerelésre vagy kültéri használatra.
- Helyezze a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatba. (Megjegyzés: A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a helyi feszültséggel. Feszültség 220V-240V 50/60Hz)

HASZNÁLAT

- Helyezze a dugót a konnektorba, és állítsa a termosztát gombot a kívánt beállításra. A felmelegedés néhány percet vesz igénybe. Használhatja ezt a időt a hozzávalók előkészítésére. Amint a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, a jelzőfény kialszik.
- Megjegyzés: Használat közben a hőmérsékletjelző lámpa be- és kikapcsol, hogy a megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében.

A tányérok cseréje

- A lemezek szilárd rögzítéséhez vagy cseréjéhez a legjobb, ha kinyitja a készüléket először teljesen kinyitni. Ez a következőképpen történik:
 - Emelje fel a készülék fedelét addig, amíg az függőlegesen áll, anélkül, hogy fogva tartás nélkül.
 - Most húzza a fedelet közvetlenül felfelé, amíg nem megy tovább.
 - Most már visszahajthatja a fedelet, hogy teljesen lapos legyen.

Grillként való használat

- * Helyezze a készüléket egy stabil, hőálló felületre. A készüléket most már ki lehet nyitni. Kenje meg a tányérokat enyhén étolajjal (csak az első alkalommal és a tisztítás után). A lemezek akkor érik el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a visszajelző lámpa kialszik. Kísérletezzen egy kicsit a hőmérséklet beállításával, amíg meg nem találja az ideális beállítást.

Használja gofrisütőként

- **Fontos:** Várjon, amíg a lemezek elérik a megfelelő hőmérsékletet. A tésztát mindig szobahőmérsékleten készítse el.
- Folyékony tészta: Használjon merőkanalat, hogy az alsó tányér kialakított felületét kellőképpen befedje.
- Szilárd tészta: Gyúrjunk 2 tésztagolyót, és helyezzük ezeket a tányérok közepére. Ügyeljen arra, hogy a tészta egyenletesen oszoljon el. Zárja le a készüléket. A tészta most a másik tányér formázott felületére fog folyni.
- Amikor a gofri elkészült, kiveheti őket, lehetőleg egy kétágú villával. Vigyázzon, nehogy megsérüljön közben a tapadásmentes bevonat. A lemezeket a sütés során a gőz nyomása egy kicsit szétnyomta egymástól. Ez teljesen normális. Süssük a megfelelő hőmérsékleten, különben a gofri odaragad a tányérokhoz. Ne nyissa ki túl gyorsan a gofrisütőt, különben a gofri szétszakad.

Használja szendvicskészítőként

- Várjon, amíg a tányérok megfelelő hőmérsékletűek lesznek. A pirított szendvics körülbelül 3 perc múlva lesz kész. A pirított szendvics kivételéhez használjon fa vagy műanyag spatulát, hogy elkerülje a tapadásmentes bevonat sérülését.
- Helyezzen egy szelet kenyeret az alsó tányérra, majd a tölteléket, végül egy újabb szelet kenyeret, és zárja be a készüléket.
- A pirított szendvics körülbelül 3 perc múlva lesz kész. A pirított szendvics eltávolításához használjon fa vagy műanyag spatulát, hogy elkerülje a tapadásmentes bevonat sérülését.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja a készüléket mindkét felét kinyitva kihűlni.
- Tisztítsa meg a sütőlapokat nedves ruhával vagy puha kefével.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva és súroló hatású tisztítószereket, súrolóbetétet vagy acélgyapotot, mert ezek károsítják a készüléket.
- Soha ne merítse az elektromos készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem mosogatógépben mosható.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A termék lehető leghosszabb és legbiztonságosabb használata érdekében a terméket rendszeresen saját magának vagy szakszervezeteknek kell karbantartaniuk. Ha nincs információ a szükséges ciklikus vagy ciklikus karbantartás vagy szervizelés a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál bármilyen eltérésről a kereskedőt sürgősen értesíteni kell. A megfelelő karbantartás és az eltérés észlelése és a kereskedő értesítése esetén történő reagálás elmulasztása maradandó károkat okozhat a következőkben a termék, a vagyon vagy az egészség, amelyért a gyártó és a garanciaállaló semmilyen módon nem vállal felelősséget.