

 **PRINCESS®**



Grill Compact Flex



ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Hőmérsékletjelző
2. Kézi markolat
3. Fedél
4. Fedélretesz
5. 117001/117002/117011: Sütőlemez
6. 117002: Sütőlemez (szendvicsek)
7. 117002: Sütőlemez (gofri)
8. Kioldógomb (sütőlap)

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.
- Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a gyártónak vagy szervizének ki kell cserélnie vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni, hogy elkerülhető legyen a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával és győződjön meg arról, hogy a vezeték nem kerülhet ne akadjon bele.
- A készüléket stabil, vízszintes talajon kell elhelyezni. felületre kell helyezni.
- A felhasználó nem hagyhatja a készüléket felügyelet nélkül amíg az a tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ez a készülék csak háztartási célokra használható és csak arra a célra használható, amire gyártották. a rendeltetésének megfelelően.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják 0 éves kortól 8 éves korig. Ez a készülék 8 éves kortól és idősebb gyermekek használhatják és olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy tapasztalatlansággal és ismeretek hiánya, ha felügyeletet kaptak vagy a készülék használatára vonatkozó utasítást kaptak a biztonságos módon, és megértették a veszélyeket az ezzel járó veszélyt. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és annak vezetékét távol 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől. A tisztítás és a felhasználói karbantartás nem gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket a vízbe. vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékét olyan személyek számára elérhetetlen helyen, akik 8 évnél fiatalabb gyermekek elől.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete lehet magas lehet, amikor a készülék működik.
- A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpíritót éghető anyagok közelében vagy alatt, például függönyök közelében.
- A készüléket nem arra tervezték, hogy a következőkkel működtessék külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel.
- A felület használat közben felforrósodhat.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Vegye ki a matricákat, védőfóliát vagy műanyagot a készülékről.
- Helyezze a készüléket egy sima, stabil felületre, és biztosítson legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ez a készülék nem alkalmas szekrénybe való beszerelésre vagy kültéri használatra.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szag keletkezik. Ez normális, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ez az illat csak átmeneti, és hamarosan el fog tűnni.

USE

- Helyezze a készüléket stabil és sík felületre. Szükség esetén tisztítsa meg a sütőlapokat egy puha, nedves ruhával.
- Szerelje fel a sütőlapokat, amíg a kioldógombok be nem kattannak.
- Csukja be a fedelet. Győződjön meg róla, hogy a fedél reteszelve a helyén reteszeli.
- A készülék bekapcsolásához dugja be a hálózati dugót a fali aljzatba.
- A hőmérsékletjelző felkapcsolódik. A készülék elkezd melegíteni. A hőmérsékletjelző kialszik, amikor a készülék elérte a hőmérsékletet a kívánt hőmérsékletet. A készülék használatra kész.
- Engedje ki a fedél reteszét, és nyissa ki a fedelet. Helyezze az ételt az alsó sütőlapra, és zárja le a fedelet. Győződjön meg róla, hogy a fedél reteszelve reteszeli be a helyére.
- A hőmérsékletjelző felkapcsolódik. A hőmérsékletjelző kialszik amikor a fűtőelemek elérték a kívánt hőmérsékletet. Grill az ételt, amíg az fogyasztásra készen nem áll. Maradjon a készülék közelében a hogy időről időre ellenőrizze, hogy az étel készen van-e, és hogy a hogy az étel ne égjen meg.
- Engedje ki a fedél reteszét, és nyissa ki a fedelet, amikor az étel készen áll. fogyasztásra kész. Vegye ki az ételt a sütőlapról egy lapos fa vagy műanyag spatulával.
- A készülék kikapcsolásához húzza ki a hálózati dugót a fali aljzattól.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja a készüléket lehűlni mindkettőt. felét kinyitva.
- Tisztítsa meg a sütőlapokat nedves ruhával vagy puha kefével.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva és súroló tisztítószeret, súrolóbetétet vagy acélgyapotot, amelyek károsítják a készüléket.
- Soha ne merítse az elektromos készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem mosogatógépben mosható.