



Digital Aerofryer XL

Használati utasítás



BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem vállal felelősséget a károkról.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a zsinór nem akadhat bele.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- Ez a készülék csak háztartási célokra és csak arra a célra használható, amire készült. Legrosszabb esetben az ételek meggyuladhatnak. (pl. ne használjon egy teáskanál olajnál többet, ne használjon olyan húst, amelyből túl sok zsiradék vagy ételek főzésére szánt víz szabadul fel.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező konnektorba kell csatlakoztatni (I. osztályú készülékek esetén).
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület repedezett, kapcsolja ki a készüléket az áramütés lehetőségének elkerülése érdekében.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtessék.
- Ezt a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, illetve ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva kell tartani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik.

- Az ezzel a logóval jelölt felületek használat közben felforrósodhatnak. ⚠
- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül mindig legyen 10 centiméter szabad hely.
- A sütési folyamat után a készüléknek le kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár. Kerülje, hogy a készüléket a lehűlési folyamat befejezése előtt kihúzza a hálózati aljzatból, mert a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánjuk, mint pl:
- Üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségeiben.
- Az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyi jellegű környezetekben.
- Bed and breakfast típusú környezetekben.
- Tanyasi házak.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1	Időzítő vezérlő gombok	12	Hús jelző
2	Hőmérséklet-szabályozó gombok	13	Hal jelző
3	Ventilátor működésének jelzője	14	LCD kijelző
4	Hőmérséklet kijelző	15	Kosár
5	Be/kikapcsoló + indító gomb	16	Kosárkioldó gomb
6	Üzemmód gomb	17	Kosár fogantyú
7	Aearofryer Sültkrumpli kijelző	18	Serpenyő
8	Sütés kijelző	19	Légbeömlőnyílás
9	Kagylófélék/rákfélék kijelző	20	Légkivezető nyílások
10	Sütés kijelző	21	Hálózati kábel
11	Csirke kijelző	22	Állvány

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- Távolítson el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Tisztítsa meg alaposan a kosarat és a serpenyőt forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem sűrűlő szivaccsal.
- A készülék belsejét és külsejét nedves ruhával törölje át.
- Tegye a készüléket stabil, vízszintes és vízszintes felületre, ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre.
- A kosarat megfelelően helyezze a serpenyőbe
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szag keletkezik. Ez normális, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ez az illat csak átmeneti, és hamarosan eltűnik.
- Ez egy olyan légsütő, amely forró levegővel működik. Ne töltsen meg a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.
- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül mindig legyen 10 centiméternyi szabad hely.

HASZNÁLAT

- A hálózati csatlakozót földelt fali aljzatba dugja.
- Óvatosan húzza ki a serpenyőt a légsütőből.
- Tegye a hozzávalókat a kosárba.
- Csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe.
- Soha ne használja a serpenyőt a kosár nélkül.
- Ne nyúljon a serpenyőhöz használat közben és egy ideig használat után, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyújánál fogva fogja meg a serpenyőt.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki + indító gombot.

Kézi beállítások

- Az idő az időzítő vezérlőgombokkal állítható be. Az időzítő vezérlőgombok egyszeri megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a sütési időt egy perccel. Az idő gyorsabb beállításához tartsa lenyomva az egyik gombot. Az időzítőt 1 és 60 perc között állíthatja be.
- A hőmérséklet a hőmérsékletszabályozó gombokkal állítható. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályozó gombokat a hőmérséklet 5 fokkal történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A hőmérséklet gyorsabb beállításához tartsa lenyomva az egyik gombot. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között állíthatja be.
- Ha beállította a kívánt időt és hőmérsékletet, akkor nyomja meg a be/ki + indítás gombot az indításához.

Programozott üzemmódok

- Hét sütőprogramot tartalmaz: Sültkrumpli, Sült, Kagyló / Rákfélék, Sütés, Csirke, Hús és Hal: Aerofryer Sültkrumpli, Sültkrumpli, Kagyló / Rákfélék, Sütés, Hús és Hal. Az üzemmód gomb segítségével választhat a programozott üzemmódok között.
- Ha a sütés közben kihúzza a serpenyőt, a készülék 5 másodpercen belül automatikusan kikapcsol. Amikor újra behelyezi a készüléket, a program folytatódik.
- Hogy bármelyik programot megszakítsa, nyomja meg a be/ki + start gombot. A készülék 20 másodperc után kikapcsol.
- A forrólevegős sütési folyamat alatt a melegítőfény időnként kigyullad és kialszik. Ez azt jelzi, hogy a fűtőelem be- és kikapcsol a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében.
- A hozzávalókból származó felesleges olaj összegyűlik a serpenyő alján.
- Egyes hozzávalókat az elkészítési idő felénél fel kell rázni. Az összetevők felrázásához húzza ki a serpenyőt a fogantyújánál fogva a készülékből, és rázza fel. Ezután csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe. Rázogatás közben ne nyomja meg a kosárkioldó gombot.
- Amikor az időzítő hangjelzését hallja, a beállított elkészítési idő letelt. A készülék 20 másodperc elteltével kikapcsol. Húzza ki a serpenyőt a készülékből, és helyezze egy hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a hozzávalók készen vannak-e. Ha a hozzávalók még nem készültek el, egyszerűen csúsztassa vissza a serpenyőt a készülékbe, és állítsa be az időzítőt néhány további percre.

- A kisebb méretű hozzávalók (pl. sült krumpli) kivételéhez nyomja meg a kosárkioldó gombot, és emelje ki a kosarat a serpenyőből. Ne fordítsa a kosarat fejfel lefelé, ha a serpenyő még mindig hozzá van erősítve, mert a serpenyő alján összegyűlt felesleges olaj ráfolyik az összetevőkre.
- A kosarat ürítse ki egy tálba vagy egy tányérra. Amikor egy adag hozzávaló elkészült, a légsütő azonnal készen áll egy újabb adag elkészítésére.

Tipp

- A kisebb hozzávalók felrázása az elkészítési idő felénél optimalizálja a végeredményt, és segíthet megelőzni az egyenetlenül sült hozzávalók megsülését.
- A ropogós eredmény érdekében adjon a friss burgonyához egy kis olajat. Süsse meg a hozzávalókat a légsütőben néhány percen belül, miután hozzáadta az olajat.
- Ne készítsen a légsütőben rendkívül zsíros összetevőket, például kolbászt.
- Tegyen egy sütőformát vagy sütőedényt a kosárba, ha süteményt vagy quiche-t szeretne sütni, vagy ha törékeny vagy töltött hozzávalókat szeretne sütni.
- A légsütőt használhatja az összetevők újramelegítésére is. Az összetevők újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150°C-ra legfeljebb 10 percre.

PROGRAM TÁBLÁZAT

Program	Ikon	Alapértelmezett hőmérséklet / idő 182021	Mennyiség	Extra információ
Aerofryer sült krumpli		200/20	500g	5 percenként rázza fel
Házi készítésű sült krumpli		Javasolt idő 120°C/10 min 200°C /20 min	500g	5 percenként rázza fel
Sült		180/15	200g	
Kagyló / rákfélék		180/15	250g	
Sütés		160/40	1 pcs	
Csirke		180/25	500g	
Hús		180/15	200g	
Hal		180/20	200g	

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem mosogatógépben mosható.
- Alaposan tisztítsa meg a kosarat és a serpenyőt forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem súroló szivaccsal.

MEGJEGYZÉS: A kosár és a belső serpenyő nem mosogatógépben mosható!

- Ha szennyeződések tapadnak a kosárhoz vagy a serpenyő aljához, tölts fel a serpenyőt forró vízzel és némi mosogatószerrel. Tegye a kosarat a serpenyőbe, és hagyja a serpenyőt és a kosarat kb. 10 percig áztatni.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva és súroló hatású tisztítószerket, súrolóbetétet vagy acélgyapotot, mert ezek károsítják a készüléket.

Környezetvédelem

Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási szemétbe dobni, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosítására szolgáló központi ponton kell felajánlani. A készüléken, a használati utasításon és a csomagoláson található szimbólum felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A készülékben felhasznált anyagok újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával Ön fontos lökést ad környezetünk védelméhez. A helyi hatóságoktól kérjen tájékoztatást a visszagyűjtési pontokkal kapcsolatban.



Támogatás

Minden elérhető információt és pótkatrészt megtalál a következő címen www.princesshome.eu

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.