



Használati utasítás



Digital Aerofryer XXL

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA



[WEEE Logo]



Felhasználási útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem vonható felelősségre a károkért.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
- Nem szabad a készüléket a vezeték meghúzásával mozgatni, és ügyelni kell arra, hogy a vezeték ne gabalyodhasson bele. -A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- Ezt a készüléket csak háztartási célokra és csak arra a célra szabad használni, amire készült. Legrosszabb esetben az étel
- szabaddá válhat. (Le. ne használjon egy teáskanál olnál többet, ne használjon olyan húst, amelyből túl sok zsiradék vagy ételek főzésére szánt víz szabadul fel.
- Ezt a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és annak, zsinórját 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárva. A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket a következő eszközökbe vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket konnektorba kell csatlakoztatni. földelt érintkezővel rendelkező konnektorhoz csatlakoztatható (I osztály esetén). készülékek).
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület repedezett, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az esetlegesen bekövetkező áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékét elérhetetlen helyen. 8 évnél fiatalabb gyermekek számára.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet.
- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- Az ezzel a logóval jelölt felületek használat közben felforrósodhatnak.
- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül mindig legyen 10 centiméternyi szabad hely.
- A sütési folyamat után a készüléknek le kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár. Kerülje, hogy a készüléket a lehűlési folyamat befejezése előtt kihúzza a hálózati aljzatból, mert a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.
- Ezt a készüléket a következő helyeken kell használni Háztartási és hasonló alkalmazásokhoz, mint például:



- Üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségei.
- Az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyi jellegű környezetekben. Bed and breakfast típusú környezetekben.
- Tanyasi házak.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1	Időzítő vezérlő gombok	11	Torta program
2	Hőmérséklet-szabályozó gombok	12	Zöldségprogram
3	Bekapcsoló gomb	13	LCD kijelző
4	Előbeállítás gomb	14	Fűtőfény
5	Pörkölt program	15	Fogasléc
6	Csirke program	16	Kosár
7	Garnélarák program	17	Kosár fogantyú
8	Hal program	18	Légbeömlőnyílás
9	Pizza program	19	Levegő kimeneti nyílások
10	Chips program		

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Távolítsa el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Alaposan tisztítsa meg a kosarat és a serpenyőt forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem sűrű szivaccsal.
- Törölje át a készülék belsejét és külsejét nedves ruhával.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes és vízszintes felületre, ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre.
- Helyezze a kosarat megfelelően a serpenyőbe
- Ez egy olyan légsütő, amely forró levegővel működik. Ne töltsen meg a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.
- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül mindig legyen 10 centiméter szabad hely.
- Megjegyzés: a sütőchipek esetében a legjobb eredmény elérése érdekében maximum 800 grammot ajánlunk.
- MEGJEGYZÉS: a sütési folyamat után a készüléknek le kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár. Kérjük, ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a hűtési folyamat befejezése előtt, mert a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.

HASZNÁLAT

- A hálózati csatlakozót földelt fali aljzatba dugja.
- Óvatosan húzzuk ki a serpenyőt a sütőből.
- Tegye a hozzávalókat a kosárba.
- Csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe.
- Soha ne használja a serpenyőt a kosár nélkül.
- Ne nyúljon a serpenyőhöz használat közben és néhány perccel utána, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyújánál fogva tartsa a serpenyőt.
- Ha a serpenyő kihűlt, kérjük, melegítse a serpenyőt 5 percig 80 fokon. Ezt követően a készülék használatra kész.
- A készülék 9 sütési programot tartalmaz: CHIPS, CHICKEN, STEAK, SHRIMP, MEAT, CAKE, PIZZA, VEGETABLE és FISH,. Használja az előre beállított gombot a kívánt program kiválasztásához.
- Amikor megnyomja a bekapcsológombot, a légsütő elindítja a megfelelő programot. Ha rossz programot választott, a bekapcsológomb ismételt megnyomásával megszakíthatja a programot. A készülék 20 másodperc múlva leáll. Ezt követően egy másik funkciót választhat. Lehetőség van a kiválasztott program beállítására is az idő és a hőmérséklet megváltoztatásával.

- Az időt az időzítő vezérlőgombokkal lehet beállítani. Az időzítő vezérlőgombok egyszerű megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a sütési időt egy perccel. Az idő gyorsabb beállításához tartsa lenyomva az egyik gombot. Az időzítőt 1 és 60 perc között állíthatja be.
- A hőmérséklet a hőmérsékletszabályozó gombokkal állítható be. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályozó gombokat a hőmérséklet 5 fokkal történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A hőmérséklet gyorsabb beállításához tartsa lenyomva az egyik gombot. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között állíthatja be.
- Lehetőség van arra is, hogy a készüléket funkció kiválasztása nélkül indítsa el. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet az időzítő és a hőmérsékletszabályozó gombokkal, majd nyomja meg a bekapcsológombot.
- Ha sütés közben kihúzza a serpenyőt, a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor újra behelyezi a készüléket, a program folytatódik.
- Bármely program megszakításához nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék 20 másodperc múlva kikapcsol.
- A forrólevegős sütési folyamat során a melegítőfény időnként kigyullad és kialszik. Ez azt jelzi, hogy a fűtélem be- és kikapcsol a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében.
- A hozzávalókból származó felesleges olaj összegyűlik a serpenyő alján.
- Egyes hozzávalókat az elkészítési idő felénél fel kell rázni. A hozzávalók felrázásához húzza ki a serpenyőt a fogantyúnál fogva a készülékből, és rázza fel. Ezután csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe. Rázogatás közben ne nyomja meg a kosárkioldó gombot.
- Amikor meghallja az időzítő hangjelzését, a beállított elkészítési idő letelt. A készülék 20 másodperc elteltével kikapcsol. Húzza ki a serpenyőt a készülékből, és helyezze egy hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a hozzávalók készen vannak-e. Ha a hozzávalók még nem készültek el, egyszerűen csúsztassa vissza a serpenyőt a készülékbe, és állítsa be az időzítőt néhány további percre.
- Kisebb méretű hozzávalók (pl. sült krumpli) kivételéhez nyomja meg a kosárkioldó gombot, és emelje ki a kosarat a serpenyőből. Ne fordítsa a kosarat fejjel lefelé, ha a serpenyő még mindig hozzá van erősítve, mert a serpenyő alján összegyűlt felesleges olaj ráfolyik az összetevőkre.
- Ūrítse ki a kosarat egy tábla vagy egy tányérra. Amikor egy adag Hozzávalók elkészült, az alr fritőz azonnal készen áll egy újabb adag elkészítésére.

Típek

- A mellékelt állvány használható, hogy több helyet hozzon létre a légsütőben. az állványt az összetevők közé helyezheti, hogy egy további réteget hozzon létre a légsütőben.
- A mellékelt osztó segítségével két különböző szekciót hozhat létre a légsütőben. MEGJEGYZÉS: A DEVIDEREN VAN EGY HÁROMSZÖG ALAKÚ JELÖLŐPONT, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY EZ A PONT LEFELÉ MUTAT A DEVIDER FELSZERELÉSEKOR.
- Kisebb hozzávalók felrázása félidőben az elkészítési idő alatt.
- optimalizálja a végeredményt, és segíthet megelőzni az egyenetlenül megsült összetevőket.
- A ropogós eredmény érdekében adjon a friss burgonyához egy kis olajat. Az olaj hozzáadása után néhány percen belül süsse meg az összetevőket a légsütőben.
- Ne készítsen a légsütőben rendkívül zsíros összetevőket, például kolbászt.
- Helyezzen egy sütőformát vagy sütőtálat a kosárba, ha süteményt vagy quiche-t szeretne sütni, vagy ha törekeny vagy töltött hozzávalókat szeretne sütni.
- A légsütőt használhatja az összetevők újramelegítésére is. Az összetevők újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150°C-ra legfeljebb 10 percre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem mosogatógépben mosható.
- Tisztítsa meg az alkatrészeket némi mosogatószerrel és egy nem sűrű szivaccsal. Az alkatrészek nem mosogatógépben moshatóak.
- Ha szennyeződés ragad a kosárra vagy a serpenyő aljára, tölts fel a serpenyőt forró vízzel és némi mosogatószerrel. Tegye a kosarat a serpenyőbe, és hagyja a serpenyőt és a kosarat kb. 10 percig áztatni.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva és sűrű hatású tisztítószerket, súrolóbetétet vagy acélgyapotot, mert ezek károsítják a készüléket.

Támogatás

Az összes rendelkezésre álló információt és pótalkatrészt a következő weboldalon találja meg www.princesshome.eu

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.