

# Techwood<sup>®</sup>

POSITIVE TECHNOLOGY

## Elektromos Raclette grill 6 személyre Techwood

### Használati utasítás



Kedves Uram vagy Hölgyem, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Amennyiben a készüléket harmadik félnek adja át, akkor ezt a használati utasítást is át kell adnia. Kérjük, őrizze meg a jövőbeni használatra.

## FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.
- A készüléket csak háztartási célokra és háztartási vagy hasonló célokra használja, mint például: személyzeti konyhák, üzletek, irodák és más munkakörnyezetek; a vendégek által szállodákban, motelekben és más lakóhelyi jellegű környezetekben.
- A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Soha ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosogató vagy más víztartály közelében.
- Soha ne használja ezt a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék sajnos vizes, azonnal húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Tájékoztassa a potenciális felhasználókat erről a kézikönyvről.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból vagy helytelen kezeléssel eredő károkért.
- A gyermekek és a fogyatékkal élők nem mindig vannak tisztában a készülékek használatának veszélyeivel.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- Ezt a készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal.
- Ez a készülék nem játék, és nem szabad hagyni, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek játszanak vele.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekek elől elzárva.
- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy minden csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) tartsanak távol a gyermekektől.
- Vigyázat: ne engedje, hogy kisgyermekek játszanak a fóliával: **FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE!**
- Időnként ellenőrizze a kábelt, hogy nem sérült-e meg. Ne használja a készüléket, ha a kábelen vagy a készüléken bármilyen sérülés jelei mutatkoznak.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Soha ne tegye a terméket a mosogatógépbe.
- Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, illetve a készülék bármilyen módon történő sérülése után.
- Ha a tápkábel vagy a készülék megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. Veszélyt jelenthetnek a felhasználóra és a készülék károsodását kockáztatják.
- Soha ne használjon a mellékelt csatlakozótól eltérő csatlakozót.
- Soha ne mozgassa a készüléket a kábelen való húzással. Győződjön meg róla, hogy a kábel semmilyen módon nem tud összegabalyodni.
- Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és ne hajlítsa meg.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- Tisztítás és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyon magas lehet, amikor a készülék működik. Soha ne érintse meg ezeket a részeket, a készüléket, nehogy megégesse magát.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék soha ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal, például függönyökkel, szövetekkel stb., és hogy a tápkábel és a dugó ne érintkezzen vízzel.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, és hagyja kihűlni.
- Ez a készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtessék.
- A készüléket mindig sík felületre helyezze. Arra is ügyeljen, hogy ne takarja le a készüléket, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
- Mindig húzza ki a dugót a fali aljzatból, ha a készüléket nem használja.
- Ha hosszabbítót használ, mindig győződjön meg arról, hogy az összes kábel le van tekerve az orsóról. Csak CE által jóváhagyott hosszabbítót használjon. A bemeneti teljesítménynek legalább 16A, 250V, 3000W-nak kell lennie.
- A helytelen kezelés és a helytelen használat károsíthatja a készüléket, és sérülést okozhat a felhasználónak.
- Ez a háztartási használatra szánt készülék megfelel az ilyen típusú termékekre vonatkozó szabványoknak.
- A készüléket asztalra vagy sima és stabil felületre kell helyezni és használni.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg az áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ne használja a készüléket, ha leejtették, ha látható sérülésnyomok vannak rajta, vagy ha szivárog.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánták.

## KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS A RACLETTE GRILLHEZ

- Ne használjon faszenet vagy hasonló tüzelőanyagot ezzel a készülékkel.
- Hagyja a főzőlapot körülbelül 5 percig melegedni. Némi füst jelenhet meg, ez normális, és nagyon gyorsan el fog múlni.
- Ne feledje, hogy szellőztesse a helyiséget.

A ROHS szimbólum (egyves veszélyes anyagok használatának korlátozása) azt tanúsítja, hogy az öt veszélyes anyag mindegyike tekintetében

- ólom
- higany
- króm (hat vegyértékű)
- kadmium
- a PBB és PBDE lángvédelmi termékek esetében a csúcskoncentráció legfeljebb 0,1 tömegszázalék homogén anyagra vonatkoztatva, és 0,01% 6.



A csésze és villa szimbólum azt jelzi, hogy a készülék érintkezhet élelmiszerekkel.



A szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék falai nagyon felforrósodhatnak, és megfelelő óvintézkedéseket kell tenni.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt mindig: kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni.

Tisztítsa meg a készülék külsejét szivaccsal vagy enyhén nedvesített ruhával.

Az étellel érintkező (levegőbe) részek, mint például a tányér, a tál, a villák, a spatula stb., forró vízben, szivaccsal és enyhe mosószerrel moshatók, vagy mosógépbe tehetőek.

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!

Ne használjon súrolószereket, szemcséket, fémkefét vagy más vágó tárgyat.

Használat után gyorsan tisztítsa meg a készüléket, a grillt és a serpenyőket, hogy megakadályozza az összetevők maradványainak rájuk tapadását.

## ÓVINTSZABÁLYOK

- A készüléket mindig az asztal közepére helyezze.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló "0" (STOP) állásban van.
- Javasoljuk, hogy a készüléket ne éghető felületre helyezze.
- Ne helyezze a készüléket túl közel a falakhoz vagy akadályokhoz (a tárgyak és a készülék közötti minimális távolság 15 cm).
- Az első használat során kenje be a főzőlapot néhány csepp olajjal, és száraz ruhával vagy papírtörlővel tisztítsa meg.
- A tapadásmentes lemez sérülésének elkerülése érdekében használjon fából vagy hőálló műanyagból készült kaparót.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.

## TERMÉKLEÍRÁS



1. Levehető grillap
2. Fogantyúk 6 különböző színben
3. Termékalap
4. Be-/kikapcsoló jelzőlámpával
5. Tapadásmentes serpenyő
6. Elektromos fűtőelem
7. Fém hővisszaverő

6 bevonat nélküli serpenyő különböző színű fogantyúkkal (tartozék)



## ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt óvatosan vegye ki a készüléket és minden tartozékot, ügyelve az éles tartozékokra.

Tisztítsa meg minden tartozékot és edényt, öblítse ki és szárítsa meg alaposan. Tisztítsa meg a készülékház külső és belső felületét szivaccsal vagy nedves ruhával, majd törölje szárazra.

Ez a készülék háztartási használatra készült.

Csomagolja ki teljesen a tápkábelt. Új grill csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos áramkör nincs-e túlterhelve más készülékekkel.

Ellenőrizze, hogy a tartózkodási helye szerinti országban érvényes feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségeknek.

A veszély elkerülése érdekében csatlakoztassa a készüléket jó állapotú és földelt konnektorba.

Minden tisztítási, karbantartási és tartozékszerelési művelet előtt húzza ki a tápkábelt.

Helyezze a készüléket egy asztalra vagy sík felületre.

Ne használja vagy tartsa ezt a terméket szabadban.

A készülék egyes részei felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket, mert megégetheti magát.

Soha ne módosítsa a készüléket semmilyen módon.

Az első használat során enyhe füstszag érezhető.

## RACLETTE & GRILL

- Hagyja a készüléket 8-10 percre melegedni, hogy a főzőlap felforrósodjon.

- Tegyük egy szelet sajtot a serpenyőbe (vigyázzunk, nagyon forró lesz, ha a készülékben hagyjuk).

## TIPS

- Vágja a sajtot 1/2 cm vastag szeletekre, vagy vásároljon előre vágott sajtot, és rendezze el egy tálon.
- Rendezze el a csemegehúst egy fatálon vagy vágódeszkán.
- A főtt burgonyát melegen tarthatjuk a grillen (tűzálló táliban).
- Tojást, burgonyát stb. is lehet pirítani vagy sütni a raclette serpenyőben.
- A grillezett húsokat különböző mártásokkal, salátákkal és különböző kenyerekkel tálalhatjuk.
- A húst a főzéshez vágja darabokra vagy vékony szeletekre, hogy csökkentse a főzési időt.
- Helyezze a húsdarabokat közvetlenül a grillre, és fordítsa meg őket, amikor színt kapnak. Grillezük 1-3 percig a kívánt barnasági foktól függően.

## TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt és száraz.
- Ne tekerje az elektromos kábelt a készülék köré, mert ez károsíthatja azt.
- A készüléket hűvös, száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

## SPECIFIKÁCIÓK

Tápegység: 220-240V~ 50Hz

Teljesítmény: 800W

Szabvány: I. osztály

Made in China.

A jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.