

Használati utasítás

Első használat előtt körültekintően tisztítsd meg a termoszodat mosogatószeres vízben!

Használat előtt mindig győződj meg róla, hogy a fedél lezárt állapotban van.

Ha szivárgást észlelsz, távolítsd el és helyezd vissza újra a tetőt. (A fedél nem minden helyzetben záródik cseppmentesen, ezért nem alkalmas arra, hogy táskában tároljuk itallal megtöltve)

Ne tárold több napon keresztül az italod a termoszodban!

A termék nem alkalmas italok hosszan tartó tárolására. Az alkohol, a szénsavas italok és a gyümölcslevek megromolhatnak és az így keletkezett gáz kilőheti a fedelet.

Ne rakd a terméket mikrohullámú vagy egyéb sütőbe!

Tisztítás előtt told a záró részt nyitott állapotba, így megszünteted a nyomást a termoszban. Amennyiben nem így teszel, a nyomás kilőheti a fedelet.

A termék mosószerrel és szivaccsal tisztítható. Erősebb szennyeződések esetén áztasd be mosószeres vízbe. Ne használj fémkefét, maró vegyszereket a tisztításhoz! Ajánljuk a szilikon tisztító kefét a tökéletes tisztasághoz!

Nem javasoljuk sem a poharat, sem a fedelet mosogatógépben mosni. Kopások, foltosodás, karcok keletkezhetnek rajta és az élettartama csökkenhet)