





TWS1 Pro

Igazi vezeték nélküli sztereó fülhallgató


www.edifier.com

HU · Termékleírás és tartozékok




Érintés gomb


Indikátor



Töltő tok



Töltőkábel




Fülhegyek

Megjegyzés:


- A csomagban különböző méretű fülpiszkálók vannak mellékelve, kérjük, válassza ki a megfelelőt a viseléshez.
- A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

■ Felhasználói útmutató



• Töltse fel a fülhallgatót

- Figyelmeztető hangot hallhat, amikor a fülhallgató alacsony akkumulátor töltöttségi szintje, kérjük, helyezze a fülhallgatót a töltéshez a tokba.
- Töltési idő: kb. 1,5 óra a teljes töltéshez




• Töltse fel a töltőtáskát

- A kijelző folyamatosan világít = töltés
Kialudt jelző = teljesen feltöltve
- Töltési idő: kb. 40 perc a teljes töltéshez

• Indicator


Amikor a töltőtáska nyitva/zárva van, a kijelző mutatja a tok akkumulátorának töltöttségi szintjét;
ha a kijelző háromszor lassan villog: magas az akkumulátor töltöttségi szintje;
ha a kijelző kétszer lassan villog: közepes az akkumulátor töltöttségi szintje;
ha a kijelző egyszer lassan villog: alacsony akkumulátor töltöttségi szint. töltöttségi szint;
ha a kijelző háromszor gyorsan villog: túl alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, kérjük, töltsen fel időben a tokot.




Bemenet: 5V== 60mA(fülhallgató)
5V==1.5A(töltőtáska)

Figyelmeztetés: A termék áramellátását biztosító újratölthető elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani az újrahasznosításhoz. A robbanás elkerülése érdekében ne dobja az elemeket tűzbe.



- Bekapcsol, amikor kivesszük a töltőtáskából.



- Kikapcsolás a töltőtokba helyezve.




• Bluetooth kapcsolat




- A kezdeti csatlakozáshoz a fülhallgató automatikusan belép a párosítási módba, miután kivette;
- Ha más mobiltelefonhoz csatlakozik, vegye ki a fülhallgatót, és a Bluetooth párosításhoz tartsa lenyomva a bal vagy a jobb fülhallgató érintőgombját körülbelül 2-3 másodpercig.

- Bluetooth párosítás: piros és kék fény villognak gyorsan




- Keresse meg és csatlakozzon az "EDIFIER TWS1 Pro"-hoz, a sikeres párosítás után a kék fény lassan villogni fog.

• A bal és a jobb fülhallgató TWS párosítása



- A bal és a jobb fülhallgató a gyár elhagyása előtt befejezte a TWS párosítást.
- Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, kattintson a bal és a jobb fülhallgató érintőgombjára ötször, hogy belépjen a TWS párosítási módba, a kék fény gyorsan villogni fog.
- A párosítás után a kék fény gyorsan villog, majd a piros fény folyamatosan világít.

• Törölt párosítási rekordok



- Ha a fülhallgatók be vannak kapcsolva és össze vannak kapcsolva, de nem csatlakoznak semmilyen Bluetooth-eszközhöz, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal vagy a jobb fülhallgató érintőkapcsoló gombját 8 másodpercig, hogy törölje mindkét fülhallgató párosítási rekordját.

• Funkcionális működés



Hívás fogadása: egyetlen kattintás a bal vagy a jobb fülhallgatóra.



Hívás elutasítása/befejezése: nyomja meg és tartsa lenyomva a bal vagy a jobb fülhallgatót.



Szünet/lejátszás: egyetlen kattintás a bal vagy a jobb fülhallgatóra



Előző szám: kattintson duplán a bal fülhallgatóra



Következő sáv: kattintson duplán a jobb fülhallgatóra



Hangerő fel: nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb fülhallgatót



Hangerő lefelé: nyomja meg és tartsa lenyomva a bal fülhallgatót.

■ GYIK

A töltőtáska töltésekor a kijelző kikapcsol.

- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a töltőtáska megfelelően csatlakozik az áramforráshoz.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató működik-e.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató hangereje megfelelő szinten van-e.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően csatlakozik-e a mobiltelefonhoz.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató a normál működési tartományon belül működik-e.

A fülhallgató hívásminősége nem jó.

- Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon erős térerővel rendelkező területen van-e.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fülhallgató hatékony távolságon belül van (10 m), és nincs akadály a fülhallgató és a mobiltelefon között.

Zenelejátszás közben a fülhallgatókon keresztül nem lehet szünetet/lejátszást/előző/következő zeneszámot vezérelni.

- Győződjön meg róla, hogy a párosított eszköz támogatja az AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profilt.

■ **Karbantartás**

- Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, háromhavonta töltsse fel a terméket lítium akkumulátorral.
- Tartsa a terméket párás helyektől távol, hogy ne befolyásolja a belső áramkört. Ne használja a terméket intenzív testmozgás közben vagy sok izzadság esetén, hogy az izzadság ne kerüljön a termékbe, és ne okozzon kárt.
- Ne tegye a terméket napfénynek kitett vagy magas hőmérsékletű helyre. A magas hőmérséklet lerövidíti az elektronikus alkatrészek élettartamát, károsítja az akkumulátort és deformálja a műanyag alkatrészeket.
- Ne tegye a terméket hideg helyre, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.
- Ne szedje szét a terméket. A nem szakképzett személyzet károsíthatja a terméket.
- A belső áramkör károsodásának elkerülése érdekében ne ejtse le, ne rázza erősen, ne üsse meg a terméket kemény tárggyal.
- Ne használjon drasztikus vegyszereket vagy tisztítószert a termék tisztításához.
- Ne használjon éles tárgyakat a termék felületének megkarcolására, hogy elkerülje a héj sérülését és a homlokozat sérülését.

Modell: EDF200017

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

©2021 Edifier International Limited. All rights reserved.

Printed in China

MEGJEGYZÉS:

A technikai fejlesztés és a rendszer frissítésének szükségessége miatt az itt szereplő információk időről időre előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az EDIFIER termékei különböző alkalmazásokhoz lesznek testreszabva. A kézikönyvben szereplő képek és illusztrációk némileg eltérhetnek a tényleges terméktől. Ha bármilyen eltérés tapasztalható, a tényleges termék az irányadó.