

# Használati utasítás

## Termék tulajdonságai:

1. Elegáns kialakítás, kényelmes viselet, mini medálként is hordható. DV-vel felszerelt (digitális videó).
2. A mozgásérzékelős videófelvétellel felszerelt.
3. A beépített 230 mAh-es lítium akkumulátorral 60 percig képes működni, és 2 órán belül teljesen feltölthető.
4. Max. 32 GB-os Micro SD kártyát támogat.

## Töltés

A terméket beépített lítium akkumulátorral van felszerelve, és az első használat előtt a következő módokon töltsse fel (2 órán át):

1. Csatlakoztatás a számítógéphez USB adatkábel segítségével.
2. Csatlakoztatás külső USB 5V töltőhöz vagy külső akkumulátorhoz.

## Megjegyzés:

1. Ez a termék nem támogatja a videó rögzítését töltés közben.
2. Az akkumulátor töltöttségi szintjének észlelésekor a készülék automatikusan elmenti a rögzített videófelvételt, majd kikapcsol, miután a kék jelzőfény tízszer felvillan.
3. Töltés közben a piros és a kék jelzőfények világitanak, a töltés után a piros kialszik.

A termék csúcsmínőségű intelligens videofeldolgozó chipet tartalmaz, egygombos irányítással és teljes nagy felbontású videófelvétellel.

A felbontás 1920 \* 1080 AVI formátumú.

Automatikusan érzékeli a behelyezett memóriakártyát, és hogy használható e vagy sem.

A töltés után a készülék 60 másodpercen belül automatikusan kikapcsol, miután a kék jelzőfény tízszer villogott, amikor nem észlel memóriakártyát vagy nem működik.

Megjegyzés: Alapértelmezetten ha kamerába helyezett memóriakártya kapacitása kevesebb, mint 400 MB, a rendszer automatikusan felülírja az előző videót (a fájlt nem lehet helyreállítani, miután felülírtuk, kérjük, használja ezt a funkciót óvatosan).

## Használat és üzemeltetés

### 1080p videófelvétel készítése:

- A termék indításához tartsa nyomva az ON / OFF gombot 3 másodpercig, a kék jelzőfény folyamatosan villog és a rendszer készenléti állapotba kerül.
- Kattintson egyszer az ON / OFF gombra, a kék jelzőfény háromszor felvillan, majd elalszik, ekkor az eszköz elindítja a videó felvételt (egy videó 5 perc)
- Ha ismét megnyomja az ON / OFF gombot a felvétel leáll és a készülék automatikusan videó mentésre kerül és a készülék visszatér a készenléti állapotba, amit a kék jelzőfény folyamatos világitása jelez.

### Mozgásérzékelős videófelvétel készítése:

-Ha a kék jelzőfény folyamatosan világít (a rendszer készenléti állapotban van), nyomja meg háromszor az ON / OFF gombot (kék jelzőfény ötször felvillan, majd kikapcsol), ekkor a rendszer engedélyezi a mozgásérzékelési módot, amikor mozgó tárgyat érzékel.

-Ha a kék jelzőfény háromszor gyorsan felvillan, majd kikapcsol, a rendszer videófelvételt készít a mozgó dolgokról (egy videó 5 percre), a felvétel után automatikusan menti a videót, majd visszatér a mozgásérzékelő készenléti üzemmódba. Ha nincs mozgó tárgy, a rendszer készenléti állapotban marad, amíg az akkumulátor lemerül.

### Az infravörös funkció engedélyezése

-Bármelyik állapotban nyomja meg kétszer az ON / OFF gombot, a kék jelzőfény egyszer felvillan és az infravörös jelzőfény bekapcsol.

-A funkció kikapcsolásához ugyan ezt a műveletet kell végrehajtani.

Megjegyzés: Lehetőség van kameránk a rezetelésére (persze csak kikapcsolása után), amit úgy érhetünk el, ha egy tű vagy egyéb hasonló eszköz segítségével megnyomjuk a Reset gombot, majd indítsa újra az eszközt.

### Rendszeridő módosítása

-Készítsen egy „userconfig” nevű szöveges dokumentumot (.txt) a Micro SD kártya gyökérműkönytárában, és írja bele szükséges időt a megfelelő formátumban.

-Formátum: év-hónap-dátum-óra: perc: másodperc

-Például: 2017-08-04-10: 03: 00

Helyezze be az SD-kártyát a készülékbe, indítsa el az eszközt, akkor a rendszer automatikusan frissíti az időt (a kék jelzőfény folyamatosan villog), majd automatikusan kikapcsol (frissítés után a szöveges dokumentum automatikusan eltűnik)


### Megjegyzés:

-Ha az akkumulátor lemerült, akkor a rendszeridőt újra konfigurálni kell.

-1. Vegye ki a memóriakártyát, és a kártya olvasó segítségével csatlakoztassa a számítógéphez majd töltsse fel a fent leírtaknak megfelelően a userconfig fájlt.

-2. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az adatkábel segítségével, úgy hogy a memóriakártya benne legyen a és utána töltsse fel a fent leírtaknak megfelelően a userconfig fájlt.

BE / KI állapotban az adatok beolvashatók, miután az eszközt összekapcsolták a számítógéppel



# Technikai adatok

- Mérete: 2.5 cm
- Funkciója: videók és fényképek készítése
- Akkumulátor kapacitása: 200 mAh
- Akkumulátor típusa: polimer
- Töltési feszültség: DC-5V
- Mozgásérzékelés támogatással rendelkezik.
- Night Vision Mód
- Felbontás: 1080p
- Látószöge: 120 fok
- Képformátum: JPG
- Videoformátum: AVI
- Videokódolás: M-JPEG
- Fotó felbontás: 12M (4032x3024)
- Videofelbontás: 1920 x 1080P
- Átviteli sebesség: nagy sebességű USB 2.0
- Tárolási támogatás: Akár 32G TF kártya támogatás
- Csatlakozó típusa: Mini 8pin USB
- Használati idő (videó készítésére): kb. 1 óra

A csomag tartalmaz:

- 1 x kamera
- 1 x Töltőkábel
- 1 x használati utasítások