

TOSTER

TGP-202



TGP-106
TGP-246



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

ELŐKÉSZÍTÉSEK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.
- A készüléket csak háztartási vagy hasonló célokra használja, mint például: személyzeti konyhák, üzletek, irodák, szállodák, motelek és egyéb lakások.
- A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.
- Soha ne csatlakoztassa vagy működtesse a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék sajnos nedves, azonnal húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
- A készüléket csak rendeltetészerűen szabad használni.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, és -éves vagy annál idősebb, vagy tapasztalat és tudás hiányában, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a készüléket biztonságos módon használni, és tisztában van a vele járó kockázatokkal.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy helytelen kezelésemből eredő károkért.
- A készülék nem játék.
- A karbantartást és tisztítást 8 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy minden csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, polisztírol stb.) tartsanak távol a gyermekektől.
- Vigyázat ! Ne engedje, hogy kisgyermekek játsszanak a filmmel :
- FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE !

ELŐKÉSZÍTÉSEK

- Időről időre ellenőrizze a tápkábel sérülését. Soha ne használja a készüléket, ha a kábelen vagy a készüléken bármilyen sérülés jelei látszanak.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne tegye a készüléket mosogatógépbe.
- Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy más veszélyforrásnak kell kicserélnie.
- Húzza ki a tápkábelt minden karbantartási tisztítási művelet és a tartozékok beszerelése előtt.
- Soha ne használja a készüléket kültéren, és mindig száraz környezetben helyezze el.
- Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. Veszélyt jelenthetnek a felhasználóra és károsíthatják a készüléket.
- Soha ne használjon a mellékelt kábeltől eltérő tápkábelt.
- Soha ne hordozza a készüléket a tápkábelen húzva.
- Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és ne hajlítsa meg.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- Tisztítás és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt.
- A készülék felületi hőmérséklete működés közben nagyon magas lehet. Soha ne érintse meg a készülék ezen részeit, nehogy megégesse magát.
- A veszély elkerülése érdekében ne használja a kenyérpíritót olyan anyagok közelében.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és várja meg, amíg lehűl.
- Ez a készülék nem arra szolgál, hogy távirányítóval működjön.
- A készüléket mindig sík felületre helyezze. Arra is ügyeljen, hogy ne takarja le a készüléket, és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Mindig húzza ki a dugót a fali aljzatból, ha a készüléket nem használja.
- Ha hosszabbítót használ, csak egy hosszabbító kábel, amely tanúsítvánnyal rendelkezik (CE), és amelynek kimenete 16A 250V, 3000W.
- A helytelen kezelés és használat károsíthatja a készüléket, és sérülést okozhat a felhasználónak.
- Ez a háztartási használatra szánt készülék megfelel az ilyen típusú termékekre vonatkozó szabványoknak.
- A készülék tisztítását, karbantartását és tárolását az ebben a kézikönyvben található információknak megfelelően kell elvégezni.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy olvassa el a kezelési útmutatóban található fontos információkat.



A "BIN" szimbólum, áthúzva, a WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) rövidítés azt jelenti, hogy a készüléket hasznos élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem a helyi szelektáló központba kell vinni. A hulladékok újrahasznosítása hozzájárulhat környezetünk védelméhez..



A "CE" jel a harmonizált európai önkéntes szabványoknak való megfelelés garanciája, amely a következőket tükrözi alapvető követelmények a műszaki előírásokban. Ezek a szabványok nem kötelezőek, de garantálják a megfelelést a az alapvető követelményekkel.



A ROHS szimbólum (Restriction of use of some Hazardous Substances) a Környezetvédelmi honlapon tanúsítja, hogy az öt veszélyes anyag - ólom - higany - (hat vegyértékű) króm - PBB és PBDE égésgátló termékek esetében a csúcskoncentráció a homogén anyag tömegének 0,1%-ával egyenlő vagy annál kisebb, a hatodik - kadmium - esetében pedig 0,01%. 6. kadmium.



A "HOT WALL" szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék alkatrészei felforrósodhatnak.



A "GLASS / FORK" szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kompatibilis és érintkezhet ételmezőeszközökkel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a kenyérpirító ki van húzva a konnektorból és teljesen kihűlt.
- A kenyérmorzsa eltávolításához csúsztassa el a készülék oldalán található morzsatálcát.
- Soha ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz. Ez károsíthatja a készüléket.
- A külső felületek tisztításához egyszerűen törölje át őket egy puha, nedves ruhával nedves ruhával.
- Minden egyéb karbantartást és javítást szakképzett szakember végezze el.

TERMÉKLEÍRÁS

1. Nagy kenyérszegek x2
2. Kar a kenyér felemelésére vagy leengedésére
3. Törlés gomb
4. Barnításvezérlő kapcsoló
5. Morzsatálca (a készülék alatt)



HASZNÁLATI MÓDSZER

- Az első használat előtt dugja be a készüléket (kenyér nélkül) kb. 3 percre, hogy eltávolítsa a benne lévő védőréteget. Ez idő alatt enyhe füst és szag lehet.
- Csomagolja ki teljesen a tápkábelt.
- Ellenőrizze, hogy az Ön tartózkodási helye szerinti országban érvényes feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.
- Csatlakoztassa a készüléket földelt konnektorba.
- Helyezze a készüléket egy asztalra vagy más sima és stabil felületre.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
- Ne feledje, hogy ne érintse meg a készülék bizonyos részeit, mivel azok használat közben felforrósodhatnak.
- Ne használja a kenyérpíritót a szabadban.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e tárgy a zsebekben.
- Helyezze a kenyérszeleteket a zsebbe (francia kenyér esetében a szeletek méretét igazítsa a kenyérszeb méretéhez).
- Ha a szeletek a zsebben vannak, nyomja le a kart, amíg meg nem áll (ez idő alatt a zsebben lévő háló a kenyér körül megszorul, hogy távol tartsa azt a fűtőszálaktól. Ezután engedje el a kart, amely az alsó állásban marad, jelezve, hogy a kenyér pirításának folyamata megkezdődött.

Megjegyzés: Ha a kar magától felemelkedik, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a tápegységhez.

- A barnulás intenzitását úgy állíthatja be, hogy több vagy kevesebb barnaságot kapjon a kenyér, ha a barnulásszabályozó kapcsolót az 1-5 jelzett fokozatok egyikére állítja. Ha növelni kívánja a barnulás mértékét, fordítsa a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba. Ha csökkenteni kívánja a barnulás mértékét, fordítsa a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba. **Megjegyzés:** Minél magasabb a fok, annál barnább lesz a kenyér.
- A pirítás közben a "STOP" gomb megnyomásával leállítható a folyamat.
- Ha befejezte a készülék használatát, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni.

TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék száraz és lehűlt.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, hogy elkerülje annak sérülését.
- Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.

SPECIFIKÁCIÓK

Tápegység: 220-240V~ 50/60Hz

Teljesítmény: 600-700W

Szabvány: I. osztály

A gyártó fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Ezt a készüléket konnektorba kell csatlakoztatni.

földeléssel.

Ha bármilyen kérdése van a földeléssel vagy az elektromos csatlakozással kapcsolatban, forduljon szakképzett szakemberhez.

Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel lehetővé teszi az áram elvezetését a földelő kábelen keresztül.

A készülék megfelel az EK-irányelvek követelményeinek, és az összes európai irányelv, például az elektromágneses kompatibilitás (EMC) és az alacsony feszültség (LVD) szerint tesztelték.

Ezt a berendezést úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a legújabb biztonsági előírásoknak és műszaki specifikációknak.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

.....
Vásárló aláírása