

## Használati útmutató

### 01. CSOMAGOLÁSI LISTA

1. UV / LED körömlámpa fő rész
2. DC adapter
3. Használati utasítás

### 02. Részek

1. Infravörös indukciós
2. Tápkábel
3. Tápkapcsoló és fájdalommentes üzemmód!
4. 60 másodperces időzítő beállítás
5. 30 másodperces időzítő beállítás
6. 10 másodperces időzítő beállítás
7. Adapter csatlakozás



### 03. Használati Útmutató

1. Csatlakoztassuk a D.C adaptert.
2. A körömlámpa indításához nyomuk meg a BE / KI gombot, vagy helyezzük a kezét a gépbe
3. Nyomjuk meg az ON / OFF gombot 2 másodpercig a teljesítmény 24W és 48W közötti váltására
4. Állítsuk be az időzítőt az 5s / 30s / 60s gombok segítségével.
5. Az infravörös érzékelő elindul, amikor a kéz a körömlámpába kerül, a maximális munkaidő 120 másodperc

### 04. MŰSZAKI ADATOK

1. 30 LED lámpa
2. Maximális energiafogyasztás: 48W
3. Adapter: Névleges bemenet 100-240V AC 50 / 60Hz 1A, Névleges kimenet DC 24V 1.5A
4. Méret: 15cm \* 19cm \* 8,5 cm
5. Hullámhossz: 365 + 405 nm

### 05. Figyelmeztetés

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, mielőtt a lámpát használná.
2. Kérjük, használja a lámpát megfelelően.

3. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a gépbe, különben kár keletkezhet.
4. Ha az időzítő gomb nem működik, kérjük, ne használja.
5. Távozáskor, kérjük, húzza ki az adaptert.
6. Kérjük, ne használja a körömlámpát, ha az adapter meghibásodik.
7. Ne kapcsolja be a készüléket több mint 2 percig, egyébként csökkentheti a lámpa élettartamát.
8. Soha ne nézzen közvetlenül az UV fénybe, és hosszabb ideig ne tegye ki magát a hatásának. Az UV-sugárzás a bőr sérülését okozhatja.